FT8 Modo DXpedition

Guía del usuario

Joe Taylor, K1JT - 2 de febrero de 2018

WSJT-X Version 1.9 incluye funciones especiales que permiten a DXpediciones hacer QSO's en FT8 a tasas muy altas. Las siguientes instrucciones explican cómo usar estas nuevas características. Las instrucciones están destinadas a usuarios que ya están familiarizados con el programa WSJT-X y el protocolo FT8.

Operación básica y convenciones de frecuencia

En modo FT8 DXpedition, los QSO`s, entre la DXpedition ("Fox") y las estaciones llamantes ("Hounds") se puede completar con tan solo una transmisión de Fox. Además,Fox puede transmitir hasta cinco señales simultáneamente, aumentando así la posible tasa de QSO's a 600 / hora. Con niveles de señal esperados y niveles probables de QRM, se esperan tasas sostenidas de varios cientos de QSOs / hora.

Tenga en cuenta:

- El modo FT8 DXpedition es adecuado solo para estaciones de DXpedition y aquellas estaciones que intenten trabajarlos. No intente usarlo para el funcionamiento normal de FT8.
- Todos, incluidos Fox y hounds que intenten trabajar con Fox, deben usar WSJT-X v1.9.0 o posterior.
- Todos deben configurar la frecuencia USB a un número anunciado públicamente para cada banda, por ejemplo, 14.080 MHz. El modo DXpedition no se debe usar en las frecuencias de trabajo convencionales FT8.
- Todos deben usar control CAT con Split Operation —ya sea Rig o Fake It en la pestaña WSJT-X Settings | Radio:

Split Operat	ion	
O None	🔿 Rig	Fake It

Fox transmite en frecuencias de audio entre 300 y 900 Hz. Cuando se transmite múltiples señales simultáneas, las señales están separadas a intervalos de 60 Hz.

Hounds hacen llamadas iniciales en cualquier lugar dentro del rango 1000 - 4000 Hz. Fox no responderá a Hounds llamando por debajo de 1000 Hz. Los Hounds reconocen haber sido llamados y envían su mensaje "R + rpt" a una frecuencia seleccionada al azar entre 300 y 900 Hz. Estas convenciones de frecuencia son impuestas y orquestadas automáticamente por WSJT-X

Cuando Fox ejecuta un pileup, los mensajes estándar se parecen a los siguientes, en el que Fox tiene el indicativo KH1/KH7Z (un indicativo compuesto "Tipo 1"):

Fox	Hounds
1. CQ KH1 / KH7Z	
2.	KH1 / KH7Z K1ABC, KH1 / KH7Z W9XYZ,
3. K1ABC KH7Z -13	
4.	KH7Z K1ABC R-11
5. K1ABC RR73; W9XYZ <kh1 kh7z=""> -17</kh1>	
6.	KH7Z W9XYZ R-16
7. W9XYZ RR73; G4AAA <kh1 kh7z=""> -09</kh1>)
8	

Si Fox tiene un indicativo estándar (por ejemplo, algo así como KH1DX), los mensajes de ejemplo en las líneas 1 y 2 incluirían el locator de cuatro caracteres después del indicativo. Si Fox tiene un indicativo compuesto "Tipo 2", como VE2/ KH7Z, mensajes en la línea 2 omitiría el prefijo add-on y así tomaría la forma KH7Z K1ABC FN42, etc.

Instrucciones detalladas para Hounds

 Inicie WSJT-X en modo FT8 y seleccione la banda deseada en la frecuencia establecida. Si esta frecuencia no está presente en la tabla de **Settings | Frequencies** debe agregarlo allí. Haga clic derecho sobre la tabla de **Working Frequencies**, elija **Insert**, luego seleccione **Mode** = FT8 y entre la frecuencia en MHz. Puede hacer esto para todas las banda y frecuencia que desee.

Genera <u>i R</u> adio <i>F</i>	Audio Tx Macros	s Reporting	Frequencies	Colors	Advan	iced
-Frequency Calibration						
Slope: 1.2641 pp	om 🖨 Intercept:	2. 16 Hz 🖨				
Working Frequencies						
working rrequencies					_	_
IARU Region	Mode	🔵 WSJT-X -	Add Freque	?	×	^
All	WSPR				_	
		IARU <u>R</u> egion:	All		•	
All	1165					
All	1165	Mode:	FT8		•	
All	J165 J165	<u>M</u> ode: <u>Frequency (M</u>	FT8 Hz): 14.080	\rightarrow	-	

2. Seleccione Hound bajo FT8 DXpedition mode en la pestaña Settings | Advanced.

Setting	5							?	×
General JT65 VH Randor Aggres ☑ Two	<u>R</u> adio IF/UHF/Micr n erasure pa sive decodir o-pass deco	A <u>u</u> dio owave dec atterns: 6 og level: 0 ding	Tx <u>M</u> acros	Rej ers ÷	Miscella Degrad Receiv Tx dela	Frequencies aneous de S/N of .wav file er bandwidth: ay: Tone Spacing	Colors e: 0.0 dB 5000 l 0.2 s	Advanc Hz	ed •
FT8 DX	oedition moo	le I H	bund						

3. Seleccione **Tab 1** en la ventana principal para los mensajes transmitidos, y configure **Tx nnnn Hz** a su frecuencia Tx elegida entre 1000 y 4000 Hz. También puedes seleccionar una Frecuencia Tx usando **Shift + Click** en la pantalla de la cascada.

(Ð			
Tx even/1st	$\left[\mathbf{N} \right]$	Generate Std Msgs	Next	Now
Tx 2500 Hz → Tx ← Rx	m	KH1/KH7ZZ K1JT	۲	Tx <u>1</u>
Rx 300 Hz		KH7ZZ K1JT -15	\bigcirc	Tx <u>2</u>
Report -15 🔹		KH7ZZ K1JT R-15	\circ	Tx <u>3</u>
Rx All Freqs		KH7ZZ K1JT RRR	\bigcirc	Tx <u>4</u>
🗸 Auto Seq		КН7ZZ К1JT 73 🗸 🗸	\bigcirc	Tx <u>5</u>
DXpedition: Hound		CQ K1JT FN20	\bigcirc	Tx <u>6</u>

4. En la pestaña Settings | General, marcar Double-click on call sets Tx enable

Behavior
Monitor off at startup
Monitor returns to last used frequency
Double-click on call sets Tx enable
Disable Tx after sending 73
CW ID after 73

5. Entre el indicativo de Fox como **DX Call**. Si Fox está utilizando un indicativo compuesto, asegúrese de ingresa todo. El localizador de cuadrícula es opcional pero proporciona la ventaja de mostrando el azimut de corto recorrido y la distancia desde su ubicación.

DX Call	DX Grid
KH1/KH7Z	AJ10
Az: 279	11018 km

6. Configure Wide Graph (la ventana de cascada) de forma adecuada para su sistema. Debería mira algo así como la captura de pantalla a continuación. Se esperan señales de Fox en frecuencias de audio entre 300 y 900 Hz, así que asegúrese de que la baja frecuencia el final del espectro visualizado baja a 200 Hz o menos. Es posible que desee ajuste el extremo de alta frecuencia de la cascada a 4000 Hz, para que sea más fácil ajustar Frecuencia Tx con **Shift+Click** en la cascada. También puede hacerlo para ver la distribución de frecuencias de otras señales de Hound mientras monitoreas el banda.



- 7. Ponga el botón **Monitor** en la ventana principal en verde, para comenzar a recibir.
- Tenga en cuenta que en el modo Hound, WSJT-X normalmente está configurado para ignorar las señales anteriores 1000 Hz. Si desea decodificar señales en todo el rango de la cascada, quizás para mantener un seguimiento más cercano del pileup, marque la casilla Rx All Freqs.
- iNo llame a Fox si no está recibiendo sus transmisiones! Haciéndolo solo crea QRM para otros; sin duda no conseguirá un QSO.
- 10. iRecuerda que FT8 es un modo de señal débil! Los contactos se pueden hacer de manera confiable con señales muy por debajo del umbral audible. El operador de Fox puede decidir explícitamente para responder solo llamadas con intensidad de señal por debajo de un límite, por ejemplo S / N = -10 dB. En general, no necesitará ni deberá usar un amplificador. Es más Es importante encontrar una frecuencia de llamada libre de QRM.
- 11.Después de haber copiado Fox llamando a CQ o trabajando con otra persona, haga doble clic en su mensaje decodificado para llamarlo.

Puedes seguir llamando hasta que responda, quizás cambiando su frecuencia de Tx con la esperanza de encontrar una frecuencia libre de QRM. Use **Shift + Click** en la cascada para cambiar su frecuencia de Tx, (el Marcador rojo de "goal posts" en la escala de cascada).

- 12.Después de recibir la señal recibida de Fox, WSJT-X enviará automáticamente su siguiente transmisión como mensaje **Tx 3** ("R + rpt") en una frecuencia elegida al azar en el rango 300 900 Hz.
- 13.Cuando Fox recibe su mensaje "R + rpt", responde con "RR73". En este punto considera que su QSO está completo y lo registra. Cuando reciba "RR73" usted iDebería registrarlo también!
- 14.Si por alguna razón un Hound no copia un RR73 enviado por Fox, ese Hound repite su transmisión de **Tx 3** ("R + rpt"). Fox continuará respondiendo con "RR73" durante hasta varios minutos de repeticiones, antes de que se abandone el QSO.

Instrucciones detalladas para Fox

- Inicie WSJT-X en modo FT8 y seleccione la banda deseada en la frecuencia establecida. Si esta frecuencia no está presente en la tabla Working Frequencies de Settings | Frequencies debe agregarlo allí. Haga clic derecho sobre la tabla de Working Frequencies, elija Insert, luego seleccione Mode = FT8 y entre la frecuencia en MHz
- Seleccione Fox en la pestaña Settings | Advanced. Esta selección marcara even/1st y Auto Seq en la ventana principal, (vea la página siguiente están marcados.



3. Configure la ventana de la cascada como se mostró anteriormente para Hounds. Los hounds hacen sus llamadas en frecuencias de audio

de 1000 a 4000 Hz. Después de ser llamado reconocen y envían su informe a una frecuencia entre 300 y900 Hz. Asegúrese de configurar el gráfico amplio, para que su cascada se extienda al menos de 200 a 4000 Hz!

 Seleccione la Tab 3 para mensajes Tx. Establezca Tx 300 Hz, y marque Hold Tx Freq.



- 5. Para evadir QRM puede elegir otra frecuencia Tx en el rango 300 600 Hz. Alternativamente, puede desmarcar **Hold Tx Freq** y WSJT-X elegirá al azar una frecuencia en este rango para cada transmisión.
- 6. En el modo Fox, el panel de texto izquierdo en la ventana principal tiene la etiqueta " "Stations calling DXpedition <MyCall>". Cuando Hounds llaman a Fox, esta ventana se completará con una lista ordenada de indicativos e información asociada, como se muestra a continuación. Use la lista desplegable en la parte superior derecha de Tab 3 puede elegir ordenar la lista por Call, Grid, S/N, Distance, o Random. El parámetro Age dice cómo muchas secuencias de Rx hacen que cada Hound haya sido decodificado recientemente. Los indicativos Hounds se eliminan de la lista si su Age excede 4 secuencias.

) v	VSJT-X v1.8.2-	devel b	y K1JT				
ile	Configurations	View	Mode	Decode	Save	Tools	Help
		Sta	tions calli	ng DXpedit	ion W2/K1	Л	
Ca	11	Grid	dB	Freq	Dist	Age	Continent
AA	7A	DM43	7	1143	3300	0	NA
K11	HTV	FM18	-11	1311	286	0	NA
K92	AN	EN50	-4	1653	1215	0	NA
WA	1SXK	EM95	-13	1640	773	0	NA

- 7. **N List** en **Tab 3** establece el número máximo de indicativos clasificados que serán mostrado en el panel de texto izquierdo.
- Puede limitar los indicativos visualizados a aquellos que no sean más fuertes que Max dB. Como Fox tú puede usar esta característica para trabajar estaciones más débiles, desalentando a los sabuesos de participando en una "competicion" de alta potencia. Recuerde que FT8 está diseñado como modo de señal débil, y proporciona una decodificación confiable en relaciones señal-ruido hasta aproximadamente -20 dB.
- N Slots establece la cantidad máxima de señales Fox simultáneas que pueden ser transmitido. Fox puede realizar tantos QSO por N Slots al mismo tiempo.
- 10.**Max Time** establece el tiempo máximo en minutos que Fox dedicará a intentar trabaja un Hound particular. Un intento de QSO se cancela cuando este límite de tiempo es excedido. Fox seleccionará un nuevo Hound para llamar o llamará a CQ si no hay Hound en la cola.
- 11.La lista desplegable **CQ** ofrece una selección de mensajes CQ dirigidos a un continente o área de llamada en particular. ((Nota: si, se considera que esta característica es importante, podemos programar cosas para que Hounds no pueda transmitir en respuesta a un CQ no coincidente, y las llamadas que no coincidan no se mostrarán a Fox).

CQ	•
CQ	~
CQ AF	
CQ AN	
CQ AS	
CQ EU	
CQ NA	
CQ OC	
CQ SA	
CQ 0	
CQ 1	~

12.Haga clic en **Fox Log** en el menú **View** para mostrar una ventana opcional que muestra los QSOs más recientes registrados. Esta ventana también muestra el número de decodificables Hound que llamaron, el número actualmente en cola para ser llamado, el número registrado en la sesión actual de WSJT-X y la tasa de QSO por hora.

🔵 WSJT-X -	Fox Log	-	
Date	Time Call	Grid Sent	Rcvd Band
Callers:	0 Queued: 0	Logged: 0	Rate: 0

 Para enviar los QSOs registrados directamente a N1MM Logger+, vaya a Settings | Reporting, y marque Enable logged contact ADIF broadcast, y entre la dirección IP y número de puerto utilizado por el servidor de N1MM.

N1MM Logger + Broadcasts		
Enable logged contact ADIF bro	adcast	
N1MM Server name or IP address:	127.0.0.1	
	0000	

- 14.La tarea principal del operador de Fox es seleccionar Hound para ser llamados y trabajados. El cuadro de texto rectangular en **Tab 3** contiene la cola de QSO (**QSO queue**): una lista de indicativos de Hound y la señal informa que serán enviados. Presiona Enter para seleccionar el indicativo superior de la lista ordenada y entrelo en **QSO queue**. Alternativamente, tú puede hacer doble clic en cualquier llamada en la lista para mover esa a la **QSO queue**.
- 15. Haga doble clic en un indicativo en la **QSO queue** para eliminarlo de la cola. El botón **Reset** borra todos los indicativos de Hound de la cola.
- 16.Verifique **No Dupes** para evitar aceptar indicativos de Hound ya trabajados en el banda actual, en la sesión WSJT-X actual.
- 17.La ventana de texto derecha (etiquetada como "Rx Frequency") muestra descodificaciones de señales por debajo de 1000 Hz (por defecto, estos se resaltarán en rojo) y transmisiones del propio Fox (resaltadas en amarillo). Los mensajes rojos deben incluir solo mensajes de Hound con"R + rpt", lo que significa que un QSO está esperando el "RR73" de Fox.
- 18.Para iniciar una transmisión, ponga el botón Enable Tx en rojo. Si hay una llamada de Hound disponible en la QSO queue, esa estación se llamará en la próxima transmisión de Fox. Si la QSO queue está vacía, Fox llamará a CQ. Si N Slots es mayor que 1 y hay Hounds disponibles en la cola, Fox llamará a más de un Hound.
- 19.Después de recibir "R + rpt" de un Hound que había sido llamado previamente, Fox le enviara un "RR73" en la próxima transmisión a ese Hount, y registrará el QSO.

Nota importante para los operadores de Fox: al usar **N slots**> 1, su señal transmitida será diferente de las transmisiones estándar en que no tendrá una envolvente constante. Para evitar la producción de bandas laterales no deseadas, debe garantizar una buena linealidad en todo su sistema Tx. Una forma de hacer las cosas bien es usar el botón WSJT-X **Tune** para generar una portadora no modulada. Configure su transmisor y

PA según sea necesario para la potencia máxima de salida deseada, por ejemplo PO. A continuación, tire del control deslizante Pwr (abajo a la derecha del WSJTX ventana principal) hacia abajo hasta que su potencia de salida disminuye en aproximadamente un 10%. Usa este nivel de audio para todas sus transmisiones Fox. Si está usando señales de **N slots**, su potencia transmitida promedio será PO / (**N slots**) y la potencia en cada señal será PO / (**N slots**)² Por lo tanto, para **N slots** = 1, 2, 3, 4 y 5, la potencia promedio por señal será desde PO en aproximadamente 0, 6, 9.5, 12 y 14 dB, respectivamente.