

AHORA CON 11 BANDAS

Con Recepción Super-Sensible

STALKER SUPER STAR 360 - VERSION H-7B-DX

10 w. AM - 45 w. P. E. P. en SSB



TABLA DE FRECUENCIAS.



DESCRIPCION DE LOS CONMUTADORES

- A = Conmutador "Tone"
- B = Conmutador "CH9-Off"
- C = Conmutador "Band"

Posiciones de los anteriores conmutadores para obtener las siguientes frecuencias:

	A= LOW B= CH9 C= LOW	A= LOW B= CH9 C= MID	A= LOW B= OFF C= LOW	A= LOW B= OFF C= MID	A= LOW B= OFF C= HI	A= HI B= OFF C= LOW	A= HI B= OFF C= MID	A= HI B= OFF C= HI	A= HI B= CH9 C= LOW	A= HI B= CH9 C= MID	A = HI B = CH9 C = HI	
1.	25.845	26.065	26.515	26.965	27.415	27.865	28.315	28.765	29.215	29.665	30.005	1.
2.	25.855	26.075	26.525	26.975	27.425	27.875	28.325	28.775	29.225	29.675	30.015	2.
3.	25.865	26.085	26.535	26.985	27.435	27.885	28.335	28.785	29.235	29.685	30.025	3.
4.	25.885	26.105	26.555	27.005	27.455	27.905	28.355	28.805	29.255	29.705	30.045	4.
5.	25.895	26.115	26.565	27.015	27.465	27.915	28.365	28.815	29.265	29.715	30.055	5.
6.	25.905	26.125	26.575	27.025	27.475	27.925	28.375	28.825	29.275	29.725	30.065	6.
7.	25.915	26.135	26.585	27.035	27.485	27.935	28.385	28.835	29.285	29.735	30.075	7.
8.	25.935	26.155	26.605	27.055	27.505	27.955	28.405	28.855	29.305	29.755	30.095	8.
9.	25.945	26.165	26.615	27.065	27.515	27.965	28.415	28.865	29.315	29.765	30.105	9.
10.	25.955	26.175	26.625	27.075	27.525	27.975	28.425	28.875	29.325	29.775	30.115	10.
11.	25.965	26.185	26.635	27.085	27.535	27.985	28.435	28.885	29.335	29.785	30.125	11.
12.	25.985	26.205	26.655	27.105	27.555	28.005	28.455	28.905	29.355	29.805	30.145	12.
13.	25.995	26.215	26.665	27.115	27.565	28.015	28.465	28.915	29.365	29.815	30.155	13.
14.	26.005	26.225	26.675	27.125	27.575	28.025	28.475	28.925	29.375	29.825	30.165	14.
15.	26.015	26.235	26.685	27.135	27.585	28.035	28.485	28.935	29.385	29.835	30.175	15.
16.	26.035	26.255	26.705	27.155	27.605	28.055	28.505	28.955	29.405	29.855	30.195	16.
17.	26.045	26.265	26.715	27.165	27.615	28.065	28.515	28.965	29.415	29.865	30.205	17.
18.	26.055	26.275	26.725	27.175	27.625	28.075	28.525	28.975	29.425	29.875	30.215	18.
19.	26.065	26.285	26.735	27.185	27.635	28.085	28.535	28.985	29.435	29.885	30.225	19.
20.	26.085	26.305	26.755	27.205	27.655	28.105	28.555	29.005	29.455	29.905	30.245	20.
21.	26.095	26.315	26.765	27.215	27.665	28.115	28.565	29.015	29.465	29.915	30.255	21.
22.	26.105	26.325	26.775	27.225	27.675	28.125	28.575	29.025	29.475	29.925	30.265	22.
23.	26.135	26.355	26.805	27.255	27.705	28.155	28.605	29.055	29.505	29.955	30.295	23.
24.	26.115	26.335	26.785	27.235	27.685	28.135	28.585	29.035	29.485	29.935	30.275	24.
25.	26.125	26.345	26.795	27.245	27.695	28.145	28.595	29.045	29.495	29.945	30.285	25.
26.	26.145	26.365	26.815	27.265	27.715	28.165	28.615	29.065	29.515	29.965	30.305	26.
27.	26.155	26.375	26.825	27.275	27.725	28.175	28.625	29.075	29.525	29.975	30.315	27.
28.	26.165	26.385	26.835	27.285	27.735	28.185	28.635	29.085	29.535	29.985	30.325	28.
29.	26.175	26.395	26.845	27.295	27.745	28.195	28.645	29.095	29.545	29.995	30.335	29.
30.	26.185	26.405	26.855	27.305	27.755	28.205	28.655	29.105	29.555	30.005	30.345	30.
31.	26.195	26.415	26.865	27.315	27.765	28.215	28.665	29.115	29.565	30.015	30.355	31.
32.	26.205	26.425	26.875	27.325	27.775	28.225	28.675	29.125	29.575	30.025	30.365	32.
33.	26.215	26.435	26.885	27.335	27.785	28.235	28.685	29.135	29.585	30.035	30.375	33.
34.	26.225	26.445	26.895	27.345	27.795	28.245	28.695	29.145	29.595	30.045	30.385	34.
35.	26.235	26.455	26.905	27.355	27.805	28.255	28.705	29.155	29.605	30.055	30.395	35.
36.	26.245	26.465	26.915	27.365	27.815	28.265	28.715	29.165	29.615	30.065	30.405	36.
37.	26.255	26.475	26.925	27.375	27.825	28.275	28.725	29.175	29.625	30.075	30.415	37.
38.	26.265	26.485	26.935	27.385	27.835	28.285	28.735	29.185	29.635	30.085	30.425	38.
39.	26.275	26.495	26.945	27.395	27.845	28.295	28.745	29.195	29.645	30.095	30.435	39.
40.	26.285	26.505	26.955	27.405	27.855	28.305	28.755	29.205	29.655	30.105	30.445	40.

Los mandos de control NB-ANL, TONE y CH9 indicados en el dibujo del reverso han cambiado su utilidad y uso, conforme al encabezamiento de la presente tabla de frecuencias. Por lo que respecta al mando NB-ANL, su posición normal de reposo es la posición OFF y sólo se deberá usar para mejorar la inteligibilidad de la recepción-emisión en banda lateral, tanteando la posición alta o baja, según mejor convenga.

La potencia de AM se regula con el mando calibrador de ROE y la potencia en SSB con el mando MIG GAIN.